


ISO-Anschlüsse STILO-Radio



Steckerbelegung Radio

	A (Versorgung)	B (Lautsprecher)	C (Zubehör)
1	CAN B	re hinten +	TMC In +
2	Booster In (?)	re hinten -	TMC In -
3	CAN A	re vorne +	TMC Mute
4	Zündung (leer)	re vorne -	
5	Ant-Remote	li vorne -	
6		li vorne +	Amp-Remote
7	+12V	li hinten -	Telefon In +
8	Masse	li hinten +	Telefon In -
9			Telefon Mute
10			
11			
12			Telefon Masse
13			CD-Wechsler Bus Clk
14			CD-Wechsler Bus Data
15			12V Dauer CD-Wechsler
16			12V Remote CD-Wechsler
17			CD-Wechsler Bus Masse
18			CD-Wechsler Audio Masse
19			CD-Wechsler Audio links
20			CD-Wechsler Audio rechts